

**PEŁNY ROZMIAR KABINY W ŁADOWARCE 525-60 OFERUJE
WIODĄCĄ W BRANŻY WIDOCZNOŚĆ Z KAŻDEJ STRONY W CELU
UZYSKANIA MAKSYMALNEJ WYDAJNOŚCI**

- Kompaktowe wymiary i niespotykana w tej klasie widoczność pozwalają na bardzo szybką, wydajną pracę
- Przekładna hydrostatyczna oferuje bardzo wygodną obsługę i płynną zmianę kierunków jazdy
- Przestronna kabina minimalizuje efekt zmęczenia operatora podczas wielogodzinnej pracy maszyną.



SILNIK

- Silnik wysokoprężny, JCB diesel by Kohler o pojemności 2,5 l z turbodoładowaniem o mocy 55kW (74 KM), moment obrotowy 300 Nm przy 1500obr/min. Spełniający europejskie normy niskiej emisji spalin Stage V.

UKŁAD HAMULCOWY

- Układ hamulcowy uruchamiany hydraulicznie na przednie koła, wielotarczowy zanurzony w oleju, samoregulujący w przedniej osi. Hamulec postojowy tarczowy na wale wyjściowym ze skrzyni biegów uruchamiany ręcznie;

UKŁAD HYDRAULICZNY

- Układ hydrauliczny zasilany pompą zębatą o przepływie 80 l/min i ciśnieniu roboczym 260 bar.

STEROWANIE

- Sterowanie pracą maszyny za pomocą pojedynczego servo joysticka.
- Napęd na obie osie 4x4. Obie osie skrętne oraz trzy tryby sterowania maszyną - przednia oś skrętna, obie osie skrętne, tryb „kraba”. Przełączanie trybów bez konieczności zatrzymania maszyny.
- Cztery koła równe z ogumieniem pneumatycznym, zapewniające maszynie bardzo dobre warunki trakcyjne;

UKŁAD NAPĘDOWY

- Napęd hydrostatyczny prędkość maksymalna 20km/h

- Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie;

PARAMETRY UKŁADU ŁADOWARKOWEGO

- Układ zapewniający samopoziomowanie szybkozłącza osprzętu podczas podnoszenia/opuszczania ramienia;
- Szybkozłącze ładowarkowe z manualnym odpinaniem i zapinaniem osprzętów umożliwiające uzbrojenie maszyny w całą gamę osprzętów;

OBJĘTOŚCI PŁYNÓW

- Zbiornik paliwa metalowy o pojemności 65 l, zbiornik oleju hydraulicznego o pojemności 75 l;

PARAMETRY ROBOCZE

- Udźwig maksymalny 2500 kg, udźwig na pełnej wysokości 2000kg.
- Maksymalna wysokość podnoszenia ładunku 6 m;
- Maksymalny zasięg do przodu 3,0 m,
- Udźwig na maksymalnym zasięgu 800 kg;



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Instalacja hydrauliczna do obsługi osprzętów z przodu maszyny;
- Zaczep do przyczep; Immobiliser; Smarownica, tuba smaru, Klucz do kół;
- DTR- Instrukcja Obsługi, Katalog części zamiennych, Certyfikat CE, Książka gwarancyjna;
- trójkąt ostrzegawczy; Tablica wyróżniająca; Gaśnica, Lampa migowa, Apteczka.
- Widły do palet w wyposażeniu standardowym;

KABINA

- Kabina deluxe spełniająca normy ROPS/FOPS wyposażona w ogrzewanie, wentylator z regulowanymi dyszami nawiewu, regulowany fotel operatora, otwieraną tylną i boczną szybę, wycieraczkę szyby przedniej, tylnej i dachowej, dwa lusterka wsteczne zewnętrzne, instalacja radiowa i radio CD, wskaźniki:
- prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, temperatury płynu chłodzącego, licznik przepracowanych godzin, zegar, wskaźnik stabilności wzdłużnej: to urządzenie ostrzega operatora maszyny, że ładowarka osiąga granice stabilności wzdłużnej grożącej przechyłem maszyny, składa się z diod LED w kolorze zielonym, żółtym i czerwonym oraz sygnalizatora akustycznego.
- Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna zanieczyszczenia filtra powietrza, niskiego ciśnienia oleju silnikowego i przekładniowego, wysokiej temperatury płynu chłodzącego, niskiego poziomu płynu chłodzącego, sygnał cofania.
- Pełne oświetlenie sygnalizacyjne pozwalające na poruszanie się po drogach publicznych.



Przez cały okres użytkowania zakupionego sprzętu zapewniamy przeglądy okresowe, diagnostykę, naprawy, remonty, a także doradztwo techniczne. Troszczymy się o Twoją maszynę JCB nawet po upływie okresu gwarancji. Wybierając jeden z naszych pakietów pogwarancyjnych, umowa serwisowa, umowa przeglądów okresowych, przeglądy o gwarantowanych cenach, pakiet przedłużonej gwarancji możesz być pewien że Twoja maszyna będzie zawsze sprawna i w 100% wydajna obniżając dodatkowe koszty eksploatacji. Posiadamy 16 placówek serwisowych.




System LiveLink JCB to system telemetryczny monitorujący pracę prawie każdej maszyny JCB.

LiveLink pozwala na:

- efektywniejsze użytkowanie maszyn JCB przez bieżący monitoring poziomu spalania, czasu pracy maszyny w różnych trybach (kopania, ładowania, w trybie ekologicznym, nie ekologicznym),
- pełniejsze wykorzystywanie możliwości maszyny,
- uniknięcie poważniejszej awarii poprzez otrzymywanie aktualnych zawiadomień o zbliżającym się przeglądzie czy ostrzeżenia o błędach pracy maszyny
- zredukowanie kosztów składki ubezpieczeniowej nawet o 10%!




**DOSTĘP DO WSZYSTKICH MASZYN JCB
Z KAŻDEGO MIEJSCA!**



Machine model		525-60 Hi-Viz
A	Overall height*	m 1.89
B	Overall width (over tyres)*	m 1.84
C	Inside width of cab	m 0.88
D	Front track	m 1.53
E	Wheelbase	m 2.39
F	Overall Length to front tyres	m 3.38
G	Overall length to front carriage	m 4
H	Ground clearance	m 0.23
J	Front wheel centre to carriage	m 1.02
K	Rear wheel centre to rear face	m 0.6
	Carriage roll back angle	degrees 11
	Carriage dump angle	degrees 114
	Weight	kg 5490
	Tyres	industrial 12x16.5

* Dependant upon tyre specified.



Machine model		525-60 Hi-Viz
Maximum lift capacity	kg	2500
Lift capacity to full height	kg	2000
Lift capacity at full reach	kg	800
Lift height	m	6
Reach at max. lift height	m	-0.15
Maximum forward reach	m	3.06
Reach with 1.2 tonne load	m	2.64

Complies with stability test EN 1459 Annex B.